

# SONY®

## デジタルHDビデオカメラレコーダー

### HDR-AS15

ここでは、バージョンアップにより追加される機能の紹介や使いかたについて説明します。  
本機の「取扱説明書」および「ハンドブック」もあわせてお読みください。

# 操作音



操作音のON/OFFを設定します。

設定は[SETUP]から行います。

- 1 NEXTボタンを押して[SETUP]を表示させ、ENTERボタンを押す
- 2 NEXTボタンを押して[BEEP] (Beep)を表示させ、ENTERボタンを押す
- 3 NEXTボタンを押して好みの設定を選び、ENTERボタンを押す

✓		全ての操作音が有効
		以下の操作音のみ有効 • 起動音 • 撮影開始音 • 撮影終了音 • シャッター音 • 無効音/エラー音
		全ての操作音が無効
		[BEEP]画面に戻る

# シーン



シーンを設定します。  
設定は[SETUP]から行います。

- 1 NEXTボタンを押して[SETUP]を表示させ、ENTERボタンを押す
- 2 NEXTボタンを押して[SCENE] (Scene)を表示させ、ENTERボタンを押す
- 3 NEXTボタンを押して好みの設定を選び、ENTERボタンを押す

✓		標準の画質で撮影する。
		水中での撮影に適した画質で撮影する。
		[SCENE]画面に戻る

# 録画モード



動画撮影時の解像度、フレームレートを設定することができます。

設定は[SETUP]から行います。

- 1 NEXTボタンを押して[SETUP]を表示させ、ENTERボタンを押す
- 2 [VIDEO] (Recording Mode)表示中にENTERボタンを押す
- 3 NEXTボタンを押して好みの録画モードを選び、ENTERボタンを押す

	表示画像	記録映像	解像度	撮像フレームレート	再生フレームレート
		最高解像度/ 2倍なめらか映像	1920×1080	60p	60p
✓		最高解像度	1920×1080	30p	30p
		高解像度	1280×720	30p	
		2倍のスローモーション 映像	1280×720	60p	
		4倍の超スローモーション 映像	1280×720	120p	
		標準解像度	640×480	30p	
		[VIDEO]画面に戻る			

## ご注意

- 動画の連続撮影可能時間は約13時間です。SSLOWでは約3時間、SLOWでは約6.5時間になります。
- [SSLOW]を選ぶと、手ブレ補正が[ON]に設定されていても手ブレ補正されません。
- 以下の設定では、撮影時に音声は記録されません。
  - [SSLOW] (720 120P)、[SLOW] (720 60P)設定時
- VGAモードでは他のモードと比べて画角が狭くなります。