

SONY®

α

NEX-5N

ここでは、バージョンアップにより追加される機能の紹介や使いかたについて説明します。
本機の「取扱説明書」およびCD-ROMに収録されている「αハンドブック」もあわせてお読みください。

追加される機能

バージョンアップを行うと、次の機能が追加されます。

追加される機能	内容
 (連続ブラケット: 1.0EV)	明るさを段階的にずらして3枚の画像を撮影する。
 (連続ブラケット: 2.0EV)	
 (連続ブラケット: 3.0EV)	

連続ブラケット

露出を自動的に標準→暗い→明るいの順ですらして撮影します。
撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続けて撮影します。
撮影した後に、イメージにあった明るさの画像を選ぶことができます。



1 コントロールホイールの \odot / \square (ドライブモード) → [連続ブラケット] を選ぶ。

または、MENU → [カメラ] → [ドライブモード] → [連続ブラケット] を選ぶ。

2 Option → 希望のモードを選ぶ。

解除するには、 \odot / \square (ドライブモード)を押して[1枚撮影]を選ぶ。

✓	BRACKET^C (連続ブラケット : 0.3EV)	設定した段数で、ブラケット撮影する。
	BRACKET^C (連続ブラケット : 0.7EV)	
	BRACKET^C (連続ブラケット : 1.0EV)	
	BRACKET^C (連続ブラケット : 2.0EV)	
	BRACKET^C (連続ブラケット : 3.0EV)	

ご注意

- 以下のときは、[連続ブラケット]機能は使えません。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - [オートHDR]
- オートレビューには最後の1枚が表示されます。
- [マニュアル露出]のときは、シャッタースピードを変えて露出値をずらします。
- 露出値を補正しているときは、補正された露出値を基準に露出をずらします。