


Digitale HD-Videokamera

HDR-AS15/AS10

Im Folgenden werden die durch dieses Firmware-Update bereitgestellten neuen Funktionen und die entsprechende Vorgehensweise beschrieben.

Bitte schlagen Sie auch in der „Bedienungsanleitung“ und im „Handbuch“ nach.





Signalton




Sie können die akustische Bestätigung bei Bedienvorgängen aktivieren bzw. deaktivieren (ON/OFF).

Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [BEEP] (Signalton) anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT die Einstellung aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.




✓		Alle Bedientöne sind aktiviert.
		Bedientöne sind nur bei folgenden Vorgängen zu hören. <ul style="list-style-type: none"> • Gerät wird eingeschaltet • Aufnahme wird gestartet • Aufnahme wird gestoppt • Auslöser wird gedrückt • Deaktivierte Funktion wurde ausgewählt oder ein Fehler ist aufgetreten
		Alle Bedientöne sind deaktiviert.
		Zurück zum Menü [BEEP].

Szene




Sie können je nach der Aufnahmeszene eine geeignete Bildqualität auswählen.
Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SCENE] (Szene) anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT die Einstellung aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.

✓		Die Bilder werden in Standardqualität aufgenommen.
		Die Bilder werden in einer für Unterwasseraufnahmen geeigneten Bildqualität aufgenommen.
		Zurück zum Menü [SCENE].

Aufnahmemodus



Sie können für Filmaufnahmen die Bildauflösung und die Bildrate einstellen.
Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Wenn [VIDEO] (Aufnahmemodus) angezeigt wird, drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT den Aufnahmemodus aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.

	Display	Aufnahme	Auflösung	Bildrate für Aufnahme	Bildrate für Wiedergabe
		Mit 2-facher Bildrate aufgezeichnetes, hochauflösendes/ruckfreies Bild	1920×1080	60p	60p
✓		Höchste Auflösung	1920×1080	30p	30p
		Hohe Auflösung	1280×720	30p	
		Mit 2-facher Bildrate aufgezeichnetes Zeitlupenbild	1280×720	60p	
		Mit 4-facher Bildrate aufgezeichnetes Zeitlupenbild (Superzeitlupe)	1280×720	120p	
		Standardauflösung	640×480	30p	
		Zurück zum Menü [VIDEO].			

Hinweise

- Die kontinuierliche Filmaufnahmedauer beträgt etwa 13 Stunden.
Im Modus [SLOW] beträgt sie etwa 6,5 Stunden.
Im Modus [SSLOW] beträgt sie etwa 3 Stunden.
- Wenn Sie [SSLOW] auswählen, hat SteadyShot keine Wirkung, auch wenn SteadyShot auf [ON] gesetzt ist.
- In den folgenden Fällen wird kein Ton aufgenommen:
– [SSLOW] (720 120P) bzw. [SLOW] (720 60P) ist eingestellt.
- Wenn der Aufnahmemodus auf [VGA] eingestellt ist, wird der Blickwinkel im Vergleich zu anderen Aufnahmemodi schmaler.