

## Digitale HD-Videokamera

### HDR-AS15

Im Folgenden werden die durch dieses Firmware-Update bereitgestellten/geänderten Funktionen und die entsprechende Vorgehensweise beschrieben.

Bitte schlagen Sie auch in der „Bedienungsanleitung“ und im „Handbuch“ nach.

# Umschalten des Kopiermodus/ Fernbedienungsmodus



Bei der intelligenten Fernbedienungsfunktion können Sie über ein Smartphone in den Kopiermodus/Fernbedienungsmodus schalten.

- 1 Schalten Sie die Kamera ein und schalten Sie sie in den Aufnahmemodus (Film/Zeitrafferfotoaufnahme).
- 2 Aktivieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone und verbinden Sie das Smartphone über Wi-Fi mit der Kamera.  
Einzelheiten zu den Smartphone-Einstellungen finden Sie unter „So stellen Sie das Smartphone ein“ im Handbuch.
- 3 Wechseln Sie mit „PlayMemories Mobile“ auf dem Smartphone den Modus an der Kamera.

## Hinweise

- Aktualisieren Sie „PlayMemories Mobile“ anhand der neuesten Version (Ver. 3.0 oder höher), bevor Sie die intelligente Fernbedienungsfunktion starten.
- Sie können die Kamera in den folgenden Aufnahmemodi bedienen.
  - Filmmodus/Zeitrafferfotoaufnahmemodus
- Diese Funktion lässt sich nur starten, wenn sich die Kamera im Aufnahmebereitschaftsmodus befindet.

## Durch dieses Firmware-Update geänderte Menüoptionen

- [SEND] (Senden) wurde gelöscht. Sie können nur im Aufnahmemodus über Wi-Fi eine Verbindung zur Kamera herstellen. Stellen Sie wie in den Schritten oben erläutert über Wi-Fi eine Verbindung mit der Kamera her und schalten Sie über ein Smartphone in den Kopiermodus.
- Die Standardeinstellung von [A.OFF] (Ausschaltautomatik) wurde von [10sec] in [60sec] geändert.
- Die Standardeinstellung von [RMOTE] (Fernbedienung) wurde von [OFF] in [ON] geändert.

## Hinweise

- Da die Standardeinstellung von [RMOTE] in [ON] geändert wurde, kann sich, wenn die Kamera nicht über Wi-Fi verbunden ist, die Leistungsaufnahme erhöhen und die Aufnahmedauer verkürzen. Es empfiehlt sich, [RMOTE] auf [OFF] zu setzen, wenn die Kamera nicht über Wi-Fi verbunden ist.
- Nach dem Ausführen von [RESET] (Zurücksetzen) gelten an der Kamera wieder die Standardeinstellungen, die mit diesem Firmware-Update geändert wurden.