


## Digital HD-videokamera

### HDR-AS15

De funktioner som finns tillgängliga/ändras genom uppdateringen av den fasta programvaran och deras respektive funktioner beskrivs nedan.

Se ”Bruksanvisning” och ”Bruksanvisning (PDF)”.

# Växla mellan läget kopiera/fjärrkontroll



Du kan växla mellan läget kopiera/fjärrkontroll genom att manövrera din smartphone när du använder smart-fjärrkontrollen.

1 Starta din kamera och ställ in den på tagningsläget (inspelning av film/intervallfoto).

2 Aktivera programmet på din smartphone och anslut din smartphone till kameran via Wi-Fi.

Se ”Ställa in din smartphone” i Bruksanvisningen för mer information om inställningarna av din smartphone.

3 Ändra kamerans läge med hjälp av ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.

## Obs!

- Uppdatera ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen (ver. 3.0 eller senare), innan du startar smart-fjärrkontrollsfunktionen.
- Du kan hantera följande tagningslägen.
  - Inspelning av film/intervallfoto
- Denna funktion går endast att starta när kameran befinner sig i vänteläget för tagning.

## Menyalternativ som ändras genom uppdatering av den fasta programvaran

- [SEND] (Skicka) tas bort. Du kan endast ansluta kameran via Wi-Fi i tagningsläget. Följ stegen ovan för att ansluta kameran via Wi-Fi och växla till kopieringsläget genom att manövrera din smartphone.
- Standardinställningen för [A.OFF] (Automatisk avstängning) ändras till [60sec] från [10sec].
- Standardinställningen för [RMOTE] (Fjärrkontroll) ändras till [ON] från [OFF].

## Obs!

- Eftersom standardinställningen för [RMOTE] ändras till [ON] kan det hända att energiförbrukningen ökar när kameran inte är ansluten via Wi-Fi, vilket leder till att du inte kan ta bilder under lika lång tid. Du rekommenderas att ställa in [RMOTE] på [OFF] när kameran inte är ansluten via Wi-Fi.
- När du utfört [RESET] (Återställning), återgår kamerans inställningar till de standardinställningar som ändrades genom uppdateringen av den fasta programvaran.