


Цифровая видеокамера HD

HDR-AS15

В данном документе описаны функции активируемые/изменяемые этим обновлением микропрограммного обеспечения, а также представлены инструкции по их использованию.

См. следующие документы: “Руководство по эксплуатации” и “Руководство”.

Переключение между режимами копирования/дистанционного управления



В режиме интеллектуального дистанционного управления можно переключиться в режим копирования/дистанционного управления, используя смартфон.

- 1 Включите видеокамеру и установите режим съемки (видеосъемка/ фотосъемка с интервалом).
- 2 Запустите приложение на смартфоне и установите Wi-Fi-соединение между смартфоном и видеокамерой.
Для получения дополнительной информации о настройке смартфона см. раздел “Настройка смартфона” в документе “Руководство”.
- 3 Измените режим видеокамеры с помощью приложения “PlayMemories Mobile” на смартфоне.

Примечания

- Обновите приложение “PlayMemories Mobile” до последней версии (3.0 или более поздняя), прежде чем запускать функцию дистанционного управления.
- Эксплуатацию можно осуществлять в следующих режимах съемки.
– Режим видеосъемки/режим фотосъемки с интервалом
- Эту функцию можно запустить, только если видеокамера переведена в режим ожидания съемки.

Элементы меню, изменяемые данным обновлением микропрограммного обеспечения

- [SEND] (Отправка) удален. Установить Wi-Fi-соединение с видеокамерой можно только в режиме съемки. Выполните описанные выше шаги, чтобы подключить видеокамеру с помощью Wi-Fi-соединения, и включите режим копирования, используя смартфон.
- Для параметра [A.OFF] (Автоматическое выключение питания) по умолчанию используется значение [60sec] вместо [10sec].
- Для параметра [RMOTE] (Дистанционное управление) по умолчанию используется значение [ON] вместо [OFF].

Примечания

- Так как для параметра [RMOTE] по умолчанию используется значение [ON], то энергопотребление может увеличиться, а время съемки сократится, когда видеокамера не подключена через Wi-Fi-соединение. Рекомендуется установить для параметра [RMOTE] значение [OFF], когда видеокамера не подключена через Wi-Fi-соединение.
- После выполнения функции [RESET] (Сброс) для параметров видеокамеры устанавливаются значения по умолчанию, измененные данным обновлением микропрограммного обеспечения.