

**SONY**<sup>®</sup>

# **Câmara de vídeo digital HD**

## **HDR-AS15**

De seguida são descritas as funções disponibilizadas/alteradas por esta actualização de firmware e a forma como utilizá-las.

Consulte o “Manual de instruções” e o “Manual”.

# Alternar entre Modo de cópia/Modo do telecomando



Durante a operação do telecomando inteligente, pode alternar entre o modo de cópia/modo do telecomando utilizando um smartphone.

- 1 Ligue a câmara e defina-a para o modo de fotografia/filmagem (filmes/ gravação de fotografias com intervalos).
- 2 Active a aplicação no seu smartphone e ligue o smartphone à câmara através de Wi-Fi.  
Para obter mais informações sobre as definições do smartphone, consulte “Para definir o smartphone” no Manual.
- 3 Altere o modo da câmara utilizando o “PlayMemories Mobile” no smartphone.

## Notas

- Actualize o “PlayMemories Mobile” para a versão mais recente (Ver. 3.0 ou posterior) antes de iniciar a função do telecomando inteligente.
- Pode operar num dos seguintes modos de fotografia/filmagem.
  - Modo de filme/modo de gravação de fotografias com intervalos
- Esta função apenas pode ser iniciada quando a câmara se encontrar em modo de espera de fotografia/filmagem.

## Opções de menu alteradas por esta actualização de firmware

- [SEND] (Enviar) foi eliminada. Apenas pode ligar a câmara através de Wi-Fi no modo de fotografia/filmagem. Siga os passos acima indicados para ligar a câmara através de Wi-Fi e mude para o modo de cópia utilizando um smartphone.
- A predefinição de [A.OFF] (Desligar automático) foi alterada de [10sec] para [60sec].
- A predefinição de [RMOTE] (Telecomando) foi alterada de [OFF] para [ON].

## Notas

- Uma vez que a predefinição de [RMOTE] foi alterada para [ON], o consumo de energia quando a câmara não está ligada através de Wi-Fi poderá aumentar e resultar num tempo de fotografia/filmagem mais reduzido. A definição de [RMOTE] para [OFF] é recomendada quando a câmara não está ligada através de Wi-Fi.
- Depois de executar [RESET] (Reiniciar), as definições da câmara são repostas para os valores predefinidos alterados por esta actualização de firmware.